

Mercedes me Adapter 使用に関する注意事項

1. 取扱説明書についての注意事項

Mercedes me Adapter に同梱されている取扱説明書は、Mercedes me Adapter の機能についての理解を促すためのものです。本説明書を、いつでも参照できるように大切に保管してください。使用前に、操作および安全に関する注意事項をよくお読みください。これらの安全に関する注意事項には、必ず従う必要があります。

Mercedes me Adapter は、メルセデス・ベンツが試験を行い承認した純正アクセサリパーツです。診断機接続部に Mercedes me Adapter を取り付けられる車両の一覧は、下記ウェブサイト <http://mercedes-benz.jp/owner/accessory/me-adapter/> をご覧ください。

2. 同梱品

Mercedes me Adapter のパッケージには下記が同梱されています。

- ・Mercedes me Adapter 本体
- ・安全に関する注意事項
- ・車両取扱説明書への追加事項
- ・診断機接続部蓋固定用資材(面ファスナー)

Mercedes me Adapter のご利用には、Bluetooth インターフェースを搭載したスマートフォン、アプリストアからインストールされた「Mercedes me Adapter」アプリが必要です。

3. 安全に関する注意事項

Mercedes me Adapter を診断機接続部に装着されるときは原則的に以下の点が保証されています。

- ・車両と Mercedes me Adapter 双方の機能損傷が生じない。
- ・スターターバッテリーが放電されない。
- ・排ガス監視情報がリセットされない。

Mercedes me Adapter は、対応するメルセデス・ベンツ車両及び対象 OS を搭載したスマートフォンを用いての利用だけが許可されます。対応車両の一覧はウェブサイト <http://mercedes-benz.jp/owner/accessory/me-adapter/> をご覧ください。対応するスマートフォンに関する情報は

「Mercedes me Adapter アプリ」に記載されています。

警告：

・走行中にモバイル通信デバイスの操作はできません。これらのデバイスは、車両が停車している場合にのみ操作することができます。

また、モバイル通信デバイス/スマートフォンは、車両内に安全に設置する必要があります。

・Mercedes me Adapter は診断機接続部に装着したままの状態で使用するように開発されています。走行のたびに抜き差しする必要はありません。

・Mercedes me Adapter を改造または変更すると、製品の安全性が損なわれ、あなたの車両に影響を及ぼす可能性があります。注意：けがの危険性があります。

・Mercedes me Adapter を決して自分勝手に開けないでください。決して自分で修理をしないでください！

・Mercedes me Adapter の取り扱いご注意ください。衝撃、打撃、ちょっとした高さからの落下により、破損する可能性があります。

・Mercedes me Adapter を湿気と極度な暑さから避けて保管してください。

・Mercedes me Adapter を決して水や他の液体に浸さないでください。清掃には水に軽く浸した布だけを使用してください。決して浸蝕性の洗浄液（酢／レモン酸洗浄液、磨き粉、石灰除去剤、除光液、万能洗浄液、中性洗剤、アルコール、オイル含有自然洗剤、似たような洗剤）またはざらざらしたブラシまたはスポンジなどの清掃具で清掃しないでください。

・Mercedes me Adapter とそれに属する付属品は子どもの手のふれないところに保管してください。もし小さな部品を飲み込んでしまった場合、即、医者診断してもらってください。けがの危険、さらには生命の危険があります。

・スマートフォンが異常に熱くなった場合、機能するかどうか必ず点検してください。問題が持続する場合は、スマートフォンでのアプリの使用を止め、あなたのスマートフォンの製造元にお尋ねください。

・走行の前には、スマートフォンをしまうか、安全に置くかまたは固定してください。突然速度を落とす（ブレーキをかける）と、スマートフォンなど固定されていない物が、乗員及びに道路使用者に著しい危険、けがや損害を招くことがありますのでご注意ください。

・補聴器や BAHA® (Bone Anchored Hearing Aid) の表示の他の器具もしくは「部分移植」または「全移植」の補聴器を使用している人は、雑音が発生する可能性があります。補聴器の製造者に相談して、それに代わる方法を検討してください。

・心臓ペースメーカーや除細動器といった医学的器具を体内に持つ人が Mercedes me Adapter を利用すると、あなたのスマートフォンと Mercedes me Adapter との間の無線交信の電磁波の放射が医学器具の機能を損なう可能性があります。生命に危険が及ぶ可能性がございます。Mercedes me Adapter を操作する前に、必ず医者か医学器具の製造者に、Mercedes me Adapter の電磁波放射の影響の可能性についてご確認ください。

・ソフトウェアのリエンジニアリング、ロギング、または逆コンパイル、そして Mercedes me Adapter とアプリに関してコードの操作は一切しないでください。けがの危険があります。

・ジェイルブレイク(スマートフォン製造者による携帯電話の OS の利用制限を正式に認可されていない方法で取り外すこと)はサポートされていません。その利用は一般的に不可能です。技術的変更、誤謬もしくは相違点は留保されています。

4. 廃棄処分に関する注意事項

この電気機器は家庭ごみとして処分することはできません。専門的に正しい処理方法は、自治体の回収施設や監督機関にお問い合わせください。

Mercedes me Adapter は WEEE 認証済みです(電気電子機器廃棄物に関する指令 2012/19/EU)。電気デバイスが不法に投棄される場合、危険物質が地下水を通して食物連鎖に入り込む可能性があり、人々の健康に影響を及ぼす可能性があります。

デバイスを新しいものと交換する場合、販売者には、使用済みのデバイスを廃棄処分のために無償で回収する法的義務があります。

5. 適合宣言

Askey Communication GmbH は、製造者としてここに、製品「Mercedes me Adapter」が次の指令に基づく主要な要件および関連する規定に適合していることを宣言する。

無線機器指令 2014/53/EU

電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令 2011/65/EU (RoHS)

電気電子機器廃棄物に関する指令 2012/19/EU (WEEE)

化学物質規制(EC) No. 1907/2006 (REACH)

稼働周波数および最大出力: Bluetooth (2402 MHz ~ 2480 MHz) 最大 10 dBm e.i.r.p.(等価等方放射電力)

適合宣言に関するその他の質問は、Askey Communication GmbH, Fritz-Vomfelde-Straße 8, 40547 Düsseldorf(ドイツ)までご連絡ください。